

PRENDRE SOIN DE SES GANTS MÉCANIQUES

MAPA[®]
PROFESSIONAL

Pour une durée de vie prolongée en toute sécurité !

Ce protocole est applicable pour les gants :  GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

Ultrane 525, 526 | KryTech 585, 582, 380

ASSAINIR SES GANTS CORRECTEMENT

Pour une désinfection correcte, l'Organisation mondiale de la santé (OMS - octobre 2006, version 1) recommande un lavage de **20 à 30 secondes** de vos gants avec un gel hydroalcoolique ou de **40 à 60 secondes** avec de l'eau et du savon pour la même efficacité.



Appliquer du gel hydroalcoolique (ou eau + savon) sur la paume d'une main gantée. Recouvrir toutes les surfaces des mains gantées.



Frictionner paume contre paume par mouvement de rotation.



Frotter la paume droite sur le dos de la main gauche en entrelaçant les doigts avec un mouvement de haut en bas, et vice versa.



S'attarder sur les espaces interdigitaux, paume contre paume, doigts entrelacés, en exerçant un mouvement de haut en bas.



Avec le pouce gauche fermé, faire un frottement rotatif dans la paume droite, puis répéter avec l'autre main.



Une fois les gants secs, vous pouvez travailler en toute tranquillité !

✓ Des tests internes ont été réalisés sur une succession de **40 lavages de 30s** au gel hydroalcoolique et un temps de séchage intermédiaire de 5 min et **aucune altération des gants n'a été observée.**

RETIRER SES GANTS EN TOUTE SÉCURITÉ



Tirer sur les doigts d'un gant pour libérer votre main sans enlever le gant, répéter l'opération sur le 2ème gant.



Saisir les deux gants d'une seule main sans toucher la partie extérieure.



Après avoir enlevé les gants, les suspendre pour les faire sécher. Laver les mains correctement avec un gel hydroalcoolique ou de l'eau et du savon en suivant les conseils de l'OMS et les sécher avec précautions.

RE·GLOVE
| BE SAFE |

PRENDRE SOIN DE SES GANTS MÉCANIQUES

MAPA[®]
PROFESSIONAL

Pour une durée de vie prolongée en toute sécurité !

LAVER SES GANTS POUR LES RÉUTILISER

Se reporter au **mode d'emploi** des gants **MAPA PROFESSIONAL** pour connaître les recommandations de lavage et de séchage des gants mécaniques.



Laver les gants dans une machine à laver avec une lessive classique.



Faire sécher vos gants dans le sèche-linge.



Chaque gant mécanique a un nombre limité de lavages. Au-delà, les performances peuvent être affectées.

NOS RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

-  Les gants sont à usage personnel ; il est déconseillé de les prêter.
-  Vérifier les gants avant utilisation.
-  Évite de porter des bijoux ou de longs ongles.
-  Enfiler vos gants sur des mains propres et sèches.
-  Laver les gants (afin d'éviter tout risque de contamination).
-  Retirer les gants lorsqu'ils sont abîmés.
-  Selon le gant utilisé, se référer à la fiche technique pour en savoir plus sur les utilisations appropriées et les standards.

Les employeurs doivent s'assurer que les employés et utilisateurs d'Équipements de Protection individuelle (EPI) sont formés et ont connaissance des risques liés aux produits nettoyants utilisés sur le lieu de travail, des précautions d'utilisation ainsi que de la méthode adaptée de mise au rebut des déchets réglementés et des EPI. La responsabilité de Mapa Professionnel pourrait être engagée uniquement si le protocole a été scrupuleusement respecté.

Mapa Professionnel n'ayant aucun contrôle sur les conditions de stockage ou d'utilisation des EPI, toute décision de réutilisation des produits Mapa Professionnel, seuls ou en association avec d'autres EPI, dans le cadre d'une application donnée relève de la responsabilité finale de l'utilisateur.

Inspectez systématiquement l'EPI avant chaque utilisation pour vous assurer que son intégrité n'est pas compromise et vérifier qu'il convient pour l'application donnée.